

DS AUDIO — TROUBLESHOOTING

カートリッジが 点灯しない場合の確認作業

原因切り分けの手順 / 必要なもの：テスター（電圧計）

DS Audio

CREATING THE FUTURE OF ANALOG MUSIC

① から順に測定し、測定結果の矢印をたどって下へ進んでください。

症状 / SYMPTOM

カートリッジが点灯しない

1 イコライザーの出力電圧を確認する



フォノイコライザーの電源を入れ、入力端子（RCA）の外周リングをテスターであたります。テスターの一方を右入力の外周リングに、もう一方を左入力の外周リングに当ててください。+4.5V～5.5V であれば問題ありません。

電圧が出ている

電圧が出ていない・電源が入っていない

2 カートリッジ直前の電圧を確認する



入力端子にケーブルを接続した状態で、ヘッドシェルのリード線（青と緑）をテスターであたります。+4.5V～5.5V であれば問題ありません。

電圧が来ている

電圧が来っていない

A-1

カートリッジの故障の可能性

お近くの販売店またはDS Audioまでご連絡ください。

該当ケースの大半

A-2

ケーブル類の断線・ショート

シェルリード線（青／緑）、トーンアームケーブル、フォノケーブルのいずれかを交換して再度ご確認ください。

3 ヒューズを確認する



ヒューズを取り出し、切れていないか、規格違いのものが入っていないかを確認します。ヒューズは電源インレット下部のつまみを押すと取り出せます。

切れていない

切れている

B-1

イコライザーの故障の可能性

お近くの販売店またはDS Audioまでご連絡ください。

B-2

ヒューズ切れ

ヒューズを交換して再度ご確認ください。